

## **Návod k použití židle DENY**

**Nastavení výšky židle** – pokud na židli sedíte, pravou rukou otočte pákou směrem nahoru, nadlehčete sedák a židle sama vyjede do nejvyšší polohy. V nejvyšším bodu páku vraťte do původní polohy. Sedněte si na sedák a páku opět otočte směrem nahoru. Sedák začne sjíždět dolů. V nejhodnější výšce páku opět vraťte do původní polohy. Sedák se zastaví a výška je nastavena.

**Houpací mechanismus** umožňuje aretaci pouze v základní poloze zatlačením páky směrem ke středu sedáku. Opačným směrem houpání mechanismu uvolníme.

**Nastavení tuhosti odporu houpání** – obecně platí, že čím je člověk těžší, tím větší by měl být odpor opěráku vůči zádkům. Tuhost odporu se nastaví šroubem zespodu mechanismu. Otáčením po směru hodinových ručiček dochází k zvýšení odporu opěráku vůči Vaším zádkům. Otáčením na druhou stranu se tlak snižuje.

**Nastavení záhlavníku** – u modelu DENY nastavíme správnou výšku záhlavníku vytažením směrem nahoru od opěráku nebo jeho zasunutím. Záhlavník vždy držíme za horní část mechanismu. Nikdy ho nedržíme za čalouněnou část, mohlo by dojít k jeho poškození.

**Ramínko na šaty** – velmi praktickým doplňkem této židle je i ramínko na odkládání ošacení. Lze na něj dávat jednu max. 2 vrstvy oblečení. Při přetížení nebo neodborné manipulaci může dojít k jeho přetížení a poškození. V tomto případě se na něj nevztahuje reklamace.

**Područky** - slouží pouze k podepření rukou při sezení na křesle. Při vstávání se nelze o područky zapírat, dojde tak k jejich poškození a nevztahuje se na ně reklamace.

## **Správným nastavením židle zamezíte jejímu nevratnému poškození!**

**Každé 3 měsíce zkontrolujte dotažení všech šroubů.**

## **Způsob čištění**

**Čalouněné části** – šamponováním

**Ostatní části** – otřete vlhkým hadříkem

## **Materiálové složení**

Tkanina PES, ocel, hliník, nylon, polypropylen, dřevo, molitan